

補充用試薬一覧

■ 残留塩素測定用試薬



濡れた手でも取り出し可能!

すぐに溶けてクリアな発色!

徳用サイズでコスト削減!

製品名	錠剤	使用期限: 3年	粉末分包	使用期限: 1年	粉末ビン入り	使用期限: 1年
No. 1	50・100・250・1000		50・100・500		15・25・50・250・500	
No. 2	x		x		15・25・50	
No. 3	x		x		15・25・50	
No. 5	x		50・100・500		15・25・50	
No.10	x		x		15・25・50	

※開封後の使用期限は保存状況によって異なります。
※250g以上には小分け用さじ、及びろうと同梱

■ 補充用試薬 - pH(水素イオン)測定用指示薬 -

水溶液中のpH濃度測定用各種指示薬の取扱い範囲は
こちらをご参照ください。

品名 pH	pH測定範囲															
	(酸性)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	(アルカリ性)
UNV																
SM																
SPS																
PR																
BTB																
BCG																
TB																
CR																
BCP																

各指示薬

容量 30ml, 50ml, 100ml,
250ml, 500ml, 1000ml

スポイトビン

アンブル式測定器用
(0.25ml/回)
アクアpHシリーズ、簡易型、
ダイヤル式測定器用
(0.5ml/回)

■ 亜硝酸態窒素測定用試薬



補充用試薬

GR試薬 15g 25g 50g

SZK 鈴研株式会社

東京都文京区本郷5-28-1

TEL: 03-3814-0875

FAX: 03-3814-0877

www.suzuken-ltd.co.jp



取扱店

プールやお風呂、幼稚園・給食センターなどで大活躍!
誰でも簡単、水質検査

簡単水質検査キット アクア・シリーズ

Cl
残留塩素

pH
水素イオン濃度
指数

NO₂⁻
亜硝酸態
窒素

SZK 鈴研株式会社

使い方はカンタン!



アクア・シリーズの使い方

1 検水へ付属試薬を添加



検査したい水に、
付属試薬を1回分添加します

2 濃度を読み取る



呈色とカラーチャートと見比べ、
濃度を読み取ります

ポーチ
付き!



手に持って気軽に持ち運びが
できるポーチ付き

アクア・シリーズ 残留塩素測定

測定範囲(mg/L) 0 1 2 3 4 5 10 600

アクア・タブ アクア・ダスト	DPD 試薬 No.1							
アクア・ミドル	DPD 試薬 No.5							
アクア・ハイ								試薬 No.10

アクア・タブ
アクア・ミドル
アクア・ハイ
を揃えれば、
あらゆる範囲の
測定が可能です!



アクア・タブ/アクア・ダスト

- セット内容
- DPD試薬50錠または25分包
 - ポリ製試験管×2本
 - カラーチャート
 - 携帯ポーチ

測定範囲 0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0

ご利用シーン

- プール
- 温泉・浴槽水
- 一般の飲料水
(水道局からの配水は、
原則1.0mg/lを超えることはありません)
- マンション管理(貯水槽etc.)
- 熱帯魚・鑑賞魚の飼育水
- 浄水器フィルターのチェック 等



アクア・ミドル-B/アクア・ミドル-P

- セット内容
- -B-DPD粉末ビン入り試薬No.5 25g
 - -P-DPD粉末分包No.5 25分包
 - ポリ製試験管×2本
 - カラーチャート
 - 携帯ポーチ

測定範囲 1.0/2.0/3.0/4.0/5.0

ご利用シーン

- 温泉・公衆浴場(高濃度処理)
- 一般浴槽水
- 台所の衛生対策



アクア・ハイ

- セット内容
- 粉末ビン入り試薬No.10 25g
 - ポリ製試験管×2本
 - カラーチャート
 - 携帯ポーチ

測定範囲 10/30/50/100/200/300/600

ご利用シーン

- プール(更衣室、足洗場)
- 給食センター(食器・ダスターの漂白殺菌)
- 各種ケア施設の衛生管理(ノロ対策)
- 食品工場(野菜etc.の殺菌)

アクア・シリーズ pH測定



アクア・シリーズ pH

ご利用シーン

- プール
- 温泉・公衆浴場
- 飲料水
- 工場の水質管理
- 理科実験・課外授業

等

残留塩素試薬と
組み合わせれば、
プールサイドで大活躍!



屋外での
環境学習にも
持ち運び便利!

水溶液中のpH濃度測定用各種指示薬の取扱い範囲はこちらをご参照ください。

品名 pH	pH測定範囲													
	(酸性)			(中性)								(アルカリ性)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
UNV														
SPS														
PR														
BTB														
BCG														
TB														

品名	セット内容	測定範囲
アクア・pH-UNV		3.0/4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0
アクア・pH-SPS		5.8/6.2/6.6/7.0/7.4/7.8/8.2/8.6
アクア・pH-BTB	● pH指示薬30ml ● ポリ製試験管 ● カラーチャート	5.8/6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4
アクア・pH-PR	● 洗浄用ブラシ ● 携帯ポーチ	6.8/7.0/7.2/7.4/7.6/7.8/8.0/8.2/8.4
アクア・pH-BCG		4.0/4.2/4.4/4.6/4.8/5.0/5.2/5.4/5.6/5.8
アクア・pH-TB		8.0/8.2/8.4/8.6/8.8/9.0/9.2/9.4/9.6

アクア・シリーズ 亜硝酸態ちっ素測定



品名

アクア・NO₂

セット内容

- GR試薬25g ● さじ ● ガラス製試験管 ● カラーチャート ● 洗浄用ブラシ ● 携帯ポーチ

測定範囲

0.1/0.5/1.0/5.0/10.0